# Steuerumstellung an Vectron-Kassen mit und ohne Commander Für Gastronomie IM-HAUS-Verzehr

Ab dem 01.01.2024 müssen **im Haus** verkaufte Lebensmittel wieder mit dem vollen Steuersatz (19%) versteuert werden. Hierzu kann es sein, dass Sie die Steuerzuweisung der Waren an der Kasse ändern müssen (von ermäßigt (7%) auf voll (19%)).

## Steuerzuweisung für Warenguppen

In der Regel beziehen Artikel Ihre Steuerzuweisung aus der Warengruppe, in die sie angebunden sind.

Gehen Sie in die Kassenprogrammierung (siehe **Anhang 1**) und dann in den Punkt **Artikel etc.** und weiter in den Punkt **Warengruppen**.

Dort finden Sie je Warengruppe unter den Punkt **Steuer Nr. 1** die zugewiesene Steuer. Dort steht zum Beispiel 1, 2 oder 3 etc. Welche Steuer sich genau hinter 1 oder 2 verbirgt, sehen Sie im Commander direkt hinter der Zahl.

Nummer	Name	⊞ Icon	Interpretation A-Hauptgruppe	I ▼ Preistyp	▼ Negativ	⊞Drucken	I ▼ Faktortyp	I ▼ Steuer Nr. 1	Intergruppe Bon	⇒ Art
1	Suppe		1 - SPEISEN	0 - Keine Auswahl	0 - Nein		1 - Stück	1 - Mwst 19%	2 - Küche	0 - Stand
2	Flammkuchen		1 - SPEISEN	0 - Keine Auswahl	0 - Nein		1 - Stück	1 - Mwst 19%	2 - Küche	0 - Stand
3	Speisekarte		1 - SPEISEN	0 - Keine Auswahl	0 - Nein		1 - Stück	1 - Mwst 19%	2 - Küche	0 - Stand
4	Buffet/Tagesempfehlung		1 - SPEISEN	0 - Keine Auswahl	0 - Nein		1 - Stück	1 - Mwst 19%	2 - Küche	0 - Stand
5	Extras/Kids-Club		1 - SPEISEN	0 - Keine Auswahl	0 - Nein		1 - Stück	1 - Mwst 19%	2 - Küche	0 - Stand
6	Dessert/Kuchen		1 - SPEISEN	0 - Keine Auswahl	0 - Nein		1 - Stück	1 - Mwst 19%	2 - Küche	0 - Stand
7	USA		1 - SPEISEN	0 - Keine Auswahl	0 - Nein		1 - Stück	1 - Mwst 19%	2 - Küche	0 - Stand

Abbildung 1 Ansicht Commander

Wenn Sie direkt über die Kasse programmieren, können Sie einfach das jeweilige Feld antippen und es geht ein Auswahlfenster für diesen Punkt auf, der Ihnen anzeigt, welcher Steuersatz sich hinter der Zahl 1 oder 2 verbirgt.

l	Wareng	ruppen								$\checkmark$
l	Nummer	Name	*A-Hauptgruppe[+]	*Preistyp[+]	*Negativ	Drucken	*Faktortyp	Steuer Nr. 1[+]	*Sort	Ŧ
l	1	Suppe	1	0	0	[]	1	1	2	-
	2	Flammkuchen	1	0	0	[]	1	1	2	•
l	3	Speisekarte	1	0	0	[]	1	1	2	
l	4	Buffet/Tagesempfehlung	1	0	0	[]	1	1	2	
1	E	Future (Kide of ut	4	•	0	r 1	4	4	2	

Abbildung 2 Ansicht Kasse

Warner											<b>v</b>
N Ste	euersätze 🗸	×		*A-Hauptgruppe[+]	*Preistyp[+]	*Negativ	Drucken	*Faktortyp[+]	*Steuer Nr. 1[+]	*Sort	]Ŧ
1 0:	Keine Auswahl	1	$ \leq $	1	0	0	[]	1	1	2	
2	Murat 10%			1	0	0	[]	1	1	2	•
3	MWSC 19%			1	0	0	[]	1	1	2	
4 2:	Mwst 7%	•	ehlung	1	0	0	[]	1	1	2	
5	Must 08			1	0	0	[]	1	1	2	
6 3:	MWSC 0%	*		1	0	0	[]	1	1	2	
7 Aus	wahl			1	0	0	[]	1	1	2	
8	Saison/Aktion	1		1	0	0	[]	1	1	2	
9	Speisen			1	1	0	[]	1	1	2	

Abbildung 3 Ansicht Kasse MwSt-Auswahl

## Wichtig: Steuerzuweisung für Artikel

Wichtig: Manchmal beziehen die Artikel die Steuer nicht aus den Warengruppen. Bitte überprüfen Sie das in der Programmierung.

Hierzu gehen Sie in die Kassenprogrammierung und den Punkt **Artikel etc**. und dann in **Artikel**. Schauen Sie nach, ob Sie in der Artikeltabelle eine Überschrift namens **Prog. aus WG** haben.

Wenn Sie diesen Punkt **NICHT** sehen, dann beziehen alle Artikel ihre Steuerzuweisung aus der Warengruppe und Sie müssen nichts weiter unternehmen. **Sie sind fertig**.

Wenn Sie diesen Punkt allerdings in der Liste haben, müssen Sie ggf. auch einzelne Artikel noch steuerlich umstellen. Steht bei einem Artikel **Prog. Aus WG** auf 1 (1 = ja), dann übernimmt dieser Artikel seine Steuerzuweisung aus der Warengruppe und ist fertig eingestellt.

Steht ein Artikel allerdings auf 0 (0 = nein), dann müssen Sie überprüfen, welche Steuer dieser Artikel hat.

Artike	1								$\checkmark$
Nummer	Name	Icon	*Warengrup	*Prog. aus WG	*A-Hauptgruppe[+]	*Preistyp[+]	Preis 1	Preis 2	]Ŧ
99	Seniorenportion	[]	10	1	1	0	1,50		
1001	Spargelcremesuppe	[]	1	0 📶	1	0	4,50		•
1002	Tomatensuppe klein	[]	1	1	1	0	3,80		
1003	Kartoffelsuppe klein	[]	1		1	0	3,80		

Abbildung 4 Artikel 1001 muss überprüft werden

Um zu überprüfen, welche Steuer diesem Artikel zugewiesen ist, gehen Sie in der Tabelle weiter nach rechts, bis Sie die Feldüberschrift **Steuer Nr. 1** sehen.

Dort steht zum Beispiel 1, 2 oder 3 etc. Welche Steuer sich genau hinter 1 oder 2 verbirgt, Sehen Sie im Commander direkt hinter der Zahl.

Nummer	Name	🗄 Icon	I ▼ Warengruppe		a → A-Hauptgruppe	I ▼ Preistyp	Preis 1	Preis 2	Preis 3		⊞Drucken	⊠ ▼ Faktr	⊠ ▼ Steuer Nr. 1	⊠ ∞ Sortie
99	Seniorenportion		10 - Senioren	1 - Ja	1 - SPEISEN	0 - Keine Auswahl	1,50			0 - Nein		1 - Stück	1 - Mwst 19%	2 - Küche
1001	Spargelcremesuppe		1 - Suppe	0 - Nein	1 - SPEISEN	0 - Keine Auswahl	4,50			0 - Nein		1 - Stück	1 - Mwst 19%	2 - Küche
1002	Tomatensuppe klein		1 - Suppe	1 - Ja	1 - SPEISEN	0 - Keine Auswahl	3,80			0 - Nein		1 - Stück	1 - Mwst 19%	2 - Küche
1003	Kartoffelsuppe klein		1 - Suppe	1 - Ja	1 - SPEISEN	0 - Keine Auswahl	3,80			0 - Nein		1 - Stück	1 - Mwst 19%	2 - Küche
1004	Spargelcremesuppe groß		1 - Suppe	1 - Ja	1 - SPEISEN	0 - Keine Auswahl	7,50			0 - Nein		1 - Stück	1 - Mwst 19%	2 - Küche
1005	Tomatene inne groß	0	1. Sunna	1.15	1 - CDETCEN	0 - Keine Auswahl	6 50			0 - Nain		1. Chiek	1 - Muet 10%	2 - Kiidhe

Abbildung 5 Ansicht Commander Steuer bei Artikeln

Wenn Sie direkt über die Kasse programmieren, können Sie einfach das jeweilige Feld antippen und es geht ein Auswahlfenster für diesen Punkt auf, der Ihnen anzeigt, welcher Steuersatz sich hinter der Zahl 1 oder 2 verbirgt.

	Artike	l								<b>~</b>
I	Nummer	Name	Preis 3	*Negativ	Drucken	*Fakto	*Steuer Nr. 1[+]	*Sortiergruppe Bon[+]	*Ar	Ŧ
I	99	Seniorenportion		0	[]	1	1	2	0	
I	1001	Spargelcremesuppe		0	[]	1	1	2	0	•
I	1002	Tomatensuppe klein		0	[]	1	1	2	0	
I	1003	Kartoffelsuppe klein		0	[]	1	1	2	0	

Abbildung 6 Ansicht Kasse Steuern bei Artikeln

A	The second s		_	1								$\checkmark$
Ν	Steu	ersätze 🗸 🔾	× .		Preis 3	*Negativ	Drucken	*Faktortyp[+]	*Steuer Nr. 1[+]	*Sortiergruppe Bon[+]	*Ar	₹
Ģ	0:к	eine Auswahl	1			0	[]	1	1	2	0	
1	1 · M	wet 10%	Ļ	$\leq$		0	[]	1	1	2	0	•
1	1. 1	WSL 19%	-	in		0	[]	1	1	2	0	
1	2: M	wst 7%	•	lein		0	[]	1	1	2	0	
1			_	e groß		0	[]	1	1	2	0	
1	3: M	WST 0%	¥	ß		0	[]	1	1	2	0	
1	Auswa	ahl		roß		0	[]	1	1	2	0	
1	007	Gulaschsuppe	gro	ß		0	[]	1	1	2	0	
1	008	Tagessuppe kl	eir	ı		0	[]	1	1	2	0	ī

Abbildung 7 Ansicht Kasse Steuerauswahl Artikel

Wechseln Sie jeweils auf den passenden Steuersatz. Nicht immer ist Steuer 1 auch 19% und Steuer 2 7%.

Bitte konsultieren Sie Ihren Steuerberater oder eine andere Stelle, die Ihnen genaue Auskunft über die geltenden Steuersätze mitteilen kann.

#### Anhang 1

#### Wie komme ich an der Kasse in die Kassenprogrammierung?

Je nach Kassenmodell und der voreingestellten Oberflächen finden Sie die Kassenprogrammierung unter einer der Manager- oder Chef-Funktionen namens: **Programmmodus** oder **Modus**.

Sie benötigen einen Bediener mit Chef-Rechten. Sollten Sie keinen haben, können Sie auch ohne Bediener in die Kassenprogrammierung kommen: Suchen Sie die Taste Modus. Geben Sie **999** ein und drücken dann die Taste **Modus**. Sollten Sie nach einem Passwort gefragt werden, versuchen Sie **1990**, **4711** oder **0815**.

Noch einfacher geht es mit einer USB-Tastatur. Schauen Sie hierzu bei **Anhang 2** nach! Wenn Sie eine USB-Tastatur angeschlossen haben, geben Sie **999** ein und drücken die Taste **F1**. Sollten Sie nach einem Passwort gefragt werden, versuchen Sie **1990**, **4711** oder **0815**. Dann sind Sie in der Kassenprogrammierung und können, wie oben beschrieben die Steuern umstellen.

## Hier finden Sie die Modus-Taste:



Layout 1 (POS Touch 15 neu und ähnlich POS Touch 15 Wide)

Layout 2 (F	POS Touc	h 15 alt)
-------------	----------	-----------

<ul> <li>Vectors</li> </ul>	0611-1200		10					-	-	c ×
ESC	ENT	ER	15:15		. 12.2023			BanVit	o Utitine I	THE LF HE
Autors' Hear	Birchim	OFFICIE TESTNE				Sof terinka	Bier	Ucin / Seki	Aperitif	Spirituosor
100 Fabritt	ent Spirst.	Artikol Enfe				Gaoktails	HalDa Ostránke	a a c		- 40
Streng	Kellner Abraching.	Tur					- 24	.8		
HOR	lioch Plan	Tisch Funktion								
+	Safart Starma	ton Villo								-
+	TIS	CH				Diverse Satrânica	Butschein V.K.			Spetaen
Bediener	ARTI	KEL	Ga1a 0.2	Cola 8.4	Gala light 0,2	Cola light B,4	Grange 0.21	Orange 8,4	Apfalsohori e 0.2	Zitrone 8,8
7	8	9	Zitrane 0,4	spfalaator1 e 8,2	Apfalachari e 0.4	Ginger ala B,Z	Ginger Alle D.4	Elttor Lance 0.2	Bittor Lason 0,4	Tanie D.2
4	5	6	lonie 8.4	Splay Binger 0,2	Splay Bunger 8,4	Massar Sprudel 6,2	Barat Sprudel 0,75	Unorme etc11 0.2	Unioner stall 0.75	Massar netice 0.75
1	2	3	D-Saft B.S	0-8art 0.4	Ananaacaft 0,2	Anamassaft B,4	Rhabsetsenss Ft 0.2	Atabarbanea Ft 0.4	KiBa D,2	KiBa 8.4
0	00	х	Haracujasaf t 0.2	Maracu jacaf 1 8,4	spfalcaft 0,2	Apfalsaft B,4	Constraints ft D.2	Denamenseft 0.4		+
ZWS	Rech	nung						0		

FFC		con l	15:15	12.12.2023			
ESC	ENI	ER -				Program leven	-
Number Hour	Hinchen	OFFICIE TESTIE			fert that	Kellner	Program
100 Nabatt	ant Spirst.	Artikol Enfe			Programieres	Programiores	Textus
Stormo	Kellner Abrachig.	Tur			Gostabi Netcat is is rear	Don version for	Zeit
HOR	lioch Plan	Tisch Funktion				2 - beauger	
t	Sefert Storm	bon VETo					2 - Huches
ŧ	TIS	CH					
Bediener	ART	KEL			Barthi Co Konfrig		
7	8	9				8 - beauger	
4	5	6			Togen X-Locung	funcaliture:	(K Leonae
1	2	3			Broats & Lanuts	<b>Our Letter</b>	Bediener
0	00	x					Berleht
745	Rech	nung					

## Layout 3 (POS Touch 15 alt)



## Layout 4 (POS 7 und POS Touch 15 neu)



## Anhang 2

## USB-Tastatur anschließen

Am einfachsten ist es, wenn Sie eine normale, reguläre USB-Tastatur haben, die Sie auch an Ihren PC anschließen könnten. Die Vectron-Kassen haben USB-Anschlüsse, wo Sie eben eine solche Tastatur anschließen können.

Wenn Sie eine USB-Tastatur angeschlossen haben, geben Sie **999** ein und drücken die Taste **F1**. Sollten Sie nach einem Passwort gefragt werden, versuchen Sie **1990**, **4711** oder **0815**. Dann sind Sie in der Kassenprogrammierung und können, wie oben beschrieben die Steuern umstellen.

## **POS Touch 15 Kassen**

Unter dem Kellnerschloss rechts unten



**POS Touch 15 Wide Kassen** Links oben in der Ecke



**POS 7 Kassen** Unten, vorne rechts



**POS Mini II** Hinten links an der Seite

